



DIGITAL TIMER

MANUALE DI PROGRAMMAZIONE **IT**

PROGRAMMING INSTRUCTIONS **UK**

MANUEL DE RÉGLAGE **FR**

MANUAL DE REGULACIÓN **ES**

PROGRAMMERINGSHANDBOK **SE**

HANDLEIDING VOOR PROGRAMMERING **NL**

PROGRAMMIERHANDBUCH **DE**

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO **PT**

Le Timer vous permet d'enregistrer jusqu'à 17 programmes ON / OFF quotidiens et / ou hebdomadaires en plus du fonctionnement manuel.



DESCRIPTION

- **Display LCD:** fournit des informations sur le fonctionnement de la minuterie (état ON / OFF, programmation et heure).
- **Bouton @:** la phase de programmation commence et pendant celle-ci est utilisée pour confirmer les données saisies à chaque étape intermédiaire.
- **Bouton D+:** règle le jour de la semaine **MO**=Lundi, **TU**=Mardi, **WE**=Mercredi, **TH**=Jeudi, **FR**=Vendredi, **SA**=Samedi e **SU**=Dimanche.
- **Bouton H+:** augmente les heures de <+1> de 0 à 23 puis recommence à partir de 0.
- **Bouton M+:** augmente les minutes de <+1> de 0 à 59 puis recommence à partir de 0.
- **Bouton ⌚:** Confirme les dates de programmation. Mantenu avec les boutons D+, H+ et M+, il règle la date et l'heure.
- **Bouton C/R:** Il supprime le programme choisi.
- **Bouton C:** Reset du timer, il supprime la date, l'heure et les programmes. Pour appuyer, utiliser un objet pointu.
- **Bouton MANUAL:** Allume/éteinte indépendamment de la programmation.

RÉGLAGE DE L'HEURE / DES MINUTES ET DU JOUR



Mantenu le bouton ⌚ on doit procéder dans cette manière:

- Presser **D+** jusqu'à visualiser le jour désiré;
- Presser **H+** jusqu'à visualiser l'heure désirée
- Presser **M+** jusqu'à visualiser les jours désirés;

Au final des opérations libérer le bouton ⌚.

FONCTIONNEMENT MANUEL / AUTOMATIQUE

Pour allumer e/o éteindre manuellement le timer sans tenir compte de la programmation ou pour choisir le fonctionnement automatique, appuyez plusieurs fois sur la touche **MANUAL**.

À chaque pression du bouton sur le display ils seront visualisés les symboles  (timer activé),  (timer désactivé), "**AUTO**" (timer activé/désactivé selon la programmation).

PROGRAMMATION

La programmation de la minuterie se déroule par étapes successives en saisissant les données (heure / minutes et jour / s allumé et heure / minutes éteint) des programmes souhaités, du n° 1 au n° 17. Lors de la programmation de la minuterie, il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les programmes, mais uniquement ceux que vous souhaitez. L'insertion des programmes se déroule comme suit:

1. Presser @ pour choisir le programme n.1. Sur le display on va voir le mot "**1 on**";
2. Presser **H+** e **M+** jusqu'à régler l'heure et les minutes dans lequel le timer doit être activé. Sur le display l'heure est indiquée dans le format "**HH:MM**" avec les heures dans le format 0~24;
3. Presser **D+** jusqu'à régler le jour ou la combinaison des jours dans lequel le timer doit être activé. Sur le display les jours sont indiqués avec l'abréviation de leur prénom en anglais.
4. Presser @
5. Presser **H+** e **M+** jusqu'à régler l'heure et les minutes dans lequel le timer doit être désactivé
6. Presser **D+** jusqu'à régler le jour ou la combinaison des jours dans lequel le timer doit être désactivé.
7. Presser @ pour confirmer les informations insérées et régler les autres programmes. Le réglage des autres programmes est fait en répétant les 2 à partir du numéro 2 jusqu'au numéro 6. Sur le display l'indication du programme est donnée par les mots "**on**" o "**off**" précédées par le numéro du programme (par exemples "**2 on**" e "**2 off**");
8. Presser ⌚ pour terminer la programmation et abandonner.

Notes:

- Aucun programme n'est réglé en usine.
- Intervalle de programmation minimum: 1 minute.
- Il n'est pas possible de définir le chevauchement de plusieurs programmes **ON** et **OFF**.
- Pour annuler une seule programmation, appuyez sur la touche **C/R**