

## PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION OBLIGATOIRE

- 1** Avant collage de la vanne 6 voies, vérifier la longueur des tuyaux. Faire un réajustement si nécessaire



- 2** Mise en place du Té de purge. Dans le cas d'une difficulté de vissage sur le couvercle, effectuer un ébavurage sur le début du filetage à l'aide d'un cutter.



- 3** Vérifier le serrage des crépines (ne pas serrer trop fort)

- 4** Mettre 30 cm d'eau avant mise en place du média filtrant.